

# Réservoir portable avec douchette de sécurité

## Manuel d'utilisation



## Fonctionnement

- Le réservoir avec douchette de sécurité est fabriqué selon les normes CE-DIN 12899 - UNI9608.
- Il se caractérise par un haut débit d'eau avec un jet très souple permettant de laver immédiatement les parties du corps mises en contact accidentellement avec des produits chimiques, acides ou corrosifs.
- Il est indispensable dans tous les endroits à haut risque et difficiles d'accès.
- Il est identifiable par son propre pictogramme livré avec chaque pièce.

## Installation et mise en oeuvre

- Le réservoir est livré avec une douchette lave oeil/corps (selon DIN12899-UNI9608) avec une coupe oculaire en caoutchouc souple équipé d'une protection anti poussière.
- L'ouverture s'obtient par une légère pression effectuée sur le levier. Ce levier est doté d'un bouton d'arrêt grâce auquel les mains peuvent rester libres.
- Après chaque emploi et avant chaque recharge, il faut dépressuriser le réservoir.

## Remplissage

- Remplir avec 15 litres d'eau potable. À pressuriser à 6 bars d'air au moyen d'un raccord «jolly» placé sur le réservoir.
- Température d'utilisation : l'eau doit être maintenue à une température comprise entre +15°C et +35°C. En dehors de cette plage de température, des réactions chimiques peuvent se produire : dans ce cas, consulter un spécialiste.

## Entretien et réparations

La douchette de sécurité doit être exclusivement maintenue par un personnel qualifié selon les normes en vigueur.



**Mondial Extincteurs**  
Sécuriser votre espace de vie